

Designbelag mit PUR-Vergütung

24|3

**Designbelag
zum Kleben**
Anbieter**Nassbettklebstoffe**

ARDEX GmbH

AF 2224
AF 140

Bostik GmbH

Power Elastic

BOTAMENT
Systembaustoffe GmbH & Co. KGBOTAMENT K 530
BOTAMENT K 530 Faser

Forbo Erfurt GmbH

528 Eurostar Allround
643 Eurostar Fibre

G.A. Kiesel GmbH

Okatmos star 110

MAPEI GmbH

Ultrabond Eco V4 SP
Ultrabond Eco 4 LVT

PCI Augsburg GmbH

PKL 326
K 188 S

Sika Deutschland GmbH

Durocoll

Uzin Utz AG

KE 66

Wakol GmbH

D 3318

WULFF GmbH u. Co. KG

Supra-Strong, Multi-Strong
Ultra-Strong

Die angegebenen Klebstoffe machen einen gleichmäßig saugfähigen Untergrund erforderlich.

Der Designbelag muss nach dem Einlegen sorgfältig angewalzt bzw. angerieben werden.

Alle Klebstoffe, die von uns empfohlen werden, müssen nach den jeweiligen Herstellervorschriften verarbeitet werden.

Nur diese Klebstoffe sind einsatz- und verwendungsgeeignet.

Alle Klebstoffe, die nicht in dieser Empfehlung aufgelistet sind, sind nicht geprüft. Eine Verträglichkeit mit unseren Produkten ist nicht getestet worden.

Hinweis:

Bei der Verlegung von Design-Bodenbelägen in Wintergärten und Räumen mit großen Fensterfronten ist bei direkter Sonneneindringung grundsätzlich ein Reaktionsharz-Klebstoff zu verwenden.